





ATTENZIONE/WARNING

Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questa lampada sono danneggiati, devono essere sostituiti esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile per evitare un pericolo. Solo per uso interno.
If the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Indoor use only.


Direttiva 2009/125/CE (European Ecodesign Directive)

Art. 4 – Questo è un apparecchio contenitore ed è venduto senza lampadina.

Art. 4 – This is containing product and it is sold without the light bulb/source.



ANAÏS
1051/5- 1051//10
5/10 x max 33 W – G9
230V – 50/60 Hz
MADE IN ITALY



ATTENZIONE: tali operazioni devono essere effettuate da personale specializzato.

Decidere la lunghezza dello stelo telescopico e fissarla col suo grano (1). Far passare il cavo elettrico della struttura coi 5 o 10 bracci dentro al tubo fissato al rosone (2). Fissare quindi tale tubo alla struttura a 5/10 bracci avvitandolo e poi fissandolo col grano su tale struttura (3). Fissare la staffa a soffitto (4) e fare i collegamenti elettrici (5), infine fissare il rosone (6) alla staffa (4). Mettere le lampadine (7) - non incluse - e riavvitare i vetri di protezione (8).

Selène garantisce l'apparecchio solo con l'uso appropriato delle istruzioni, che vanno conservate. Prima di effettuare qualsiasi operazione sull'apparecchio togliere la tensione di rete. Il prodotto non deve essere modificato. Qualsiasi modifica annulla le approvazioni di sicurezza e può rendere pericoloso il prodotto. Selène declina ogni responsabilità su prodotti modificati. Per la pulizia non usare solventi a base alcolica e non immergere nell'acqua le decorazioni. La sostituzione delle lampadine deve essere fatta con una dello stesso tipo e potenza massima indicata nelle istruzioni.
SOLO PER USO INTERNO.

WARNING: the assembly of these fixtures should be undertaken only by a professional electrician.

Decide the length of the telescopic rod and fix it with its dowel (1). Pass the electric cable of the structure with the 5 or 10 arms inside the tube fixed to the canopy (2). Then fix this tube to the 5/10-arm structure by screwing it and subsequently fixing it with the dowel on this structure (3). Fix the ceiling bracket (4) and make the electrical connections (5), finally fix the canopy (6) to the bracket (4). Insert the bulbs (7) - not included - and screw the protective glass (8) back on.

Selène guarantees the lamp only if you follow appropriately the assembling instructions which must be well kept. Before each installation switch off the electrical equipment. The item must not be modified. Each modification cancels the security approvals and can make dangerous the product. Selène declines each responsibility for modified products. For the lamp cleaning, please do not use solvent alcoholic and do not plunge into water the decorations. Replacement bulbs must be of same type and wattage as specified in these instructions.
INDOOR USE ONLY.